

Tillykke med din nye Nordlys Denmark bioethanolpejs.

Din Nordlys Denmark bioethanolpejs, er designet og produceret, af os, i Danmark, med fokus på kvalitet i materialerne og funktionalitet i designet.

Vi ved at de fleste af os, har en tendens til at springe manualen over, men læs denne vejledning grundigt og kontakt os, hvis der er dele du er usikker på.
Det handler om din sikkerhed, samt at biopejsen bibeholder sin høje funktionalitet.

Vi håber du får mange års sikker hygge og varme, i selskab med din nye Nordlys biopejs.

Rigtig god fornøjelse.

Christian Nybo og Peter Tudborg
Nordlys Denmark ApS

Før du starter

Pakken indeholder:

- Biopejs
- Tragt
- Låg (pakket ind i foam) - ved rustfri låg, fjernes den lysegrå plast filmen inden brug.
- Beslag og skruer (ved væghængte modeller)

Kontroller altid for evt. fragtskader ved modtagelse og udpakning.

Er der fragtskader, så tag **IKKE** biopejsen i brug, men kontakt os direkte.

Når du vælger biopejsens placering, tag højde for at der er god afstand (min. 80cm) over pejsen til varmfølsomme materiel, f.eks. malerier, og placer aldrig biopejsen i nærheden af gardiner eller lignende.

Vedligeholdelse og rengøring

Din Nordlys Denmark biopejs, er vedligeholdelsesfri og behøver kun almindelig rengøring.

Fronten, på væghængte modeller, Monima og Retra, og brænderen i alle modeller, tørres af med en fugtig klud.

Skulle der forekomme en smule misfarvning på fronten, kan dette tørres af, med en klud, dryppet med et par dråber bioethanol (ikke på træelementet på Coral!).

Glasset, på Standa modeller, kan pudses med en klud, dryppet med et par dråber bioethanol.

Der kan ved brug forekomme en smule sodning, der vil sætte sig inde på bagkassen. Dette kan let tørres af, med køkkenrulle eller en klud. Gør gerne dette efter hver brug.

Rengør **aldrig** biopejsen, mens den er i brug.

Brug **aldrig** skuremidler eller lignende til at rengøre biopejsen.

! Vigtig information !

PÅFYLD ALDRIG BIOETHANOL, HVIS BIOPEJSEN ER VARM ELLER I BRUG! DETTE KAN UDGØRE STOR BRANDFARE!

!! VENT MINIMUM 45MIN EFTER SLUKNING MED LÅG !!

- Vi anbefaler at anvende en fyrfadslighter til at antænde biopejsen.
- Dekorér **ALDRIG** med brændbare materialer – f.eks. træ, plastik o.l.
- Ved brug af sten til dekoration, anvend **aldrig** flintesten, pga. sprængfare.
- Hold altid brændbare/eksplosive væsker i fornuftig afstand af biopejsen under brug.
- Sørg for god udluftning under/efter brug.
- Brug **kun** bioethanol. Andre væsker kan skade og ødelægge biopejsen. De kan ligeledes udvikle sundhedsskadelige dampe og røg.
- Sluk **kun** biopejsen med medfølgende låg. Forsøg **IKKE** f.eks. at puste flammen ud.
- Låget skal altid være på, når biopejsen ikke er i brug, for at minimere unødvendig fordampning af ethanol.
- Biopejsen opnår høje temperaturer under brug. Vær derfor forsigtig med berøring af biopejsen inden afkøling.
- Flyt aldrig biopejsen under brug. Sluk biopejsen vha. det/de medfølgende låg og afvent derefter biopejsen køler af (**minimum 45min**, alt efter hvor længe den har været i brug), inden den flyttes.
- Biopejsen må ikke tildækkes under brug.
- Opbevar bioethanol utilgængelig for børn.

Vejledning til montering

- Alle modeller skal monteres på medfølgende vægbeslag.
- Vægbeslaget skrues fast på væggen med de store ventilationshuller opad vha. medfølgende skruer og rawplugs (hvis de tilsvare vægtypen).
- Ved montering på gipsvæg anbefales det at benytte gipsskruer. Disse medfølger ikke.
- Brug vaterpas, så vægbeslaget monteres lige.
- Hæng biopejsen centreret på vægbeslaget.
- Skru derefter sikkerhedsskruen i bund, til den blot er fingerspændt (Sikkerhedsskruen sidder øverst inde i biopejsen set forfra).
- Kontroller, at biopejsen er fastgjort korrekt (kan den løftes af vægbeslaget, er det ikke gjort korrekt).
- Ved rustfrie modeller - aftag beskyttelsesfolien efter montering for at undgå fingeraftryk o.l. Rustfri stål kan rengøres vha. diverse pudsemidler eller bioethanol.
- Ved udendørs brug, tag biopejsen med ind efter anvendelse. Husk at afvente afkøling.

Påfyldning

- Der må **KUN** anvendes bioethanol!
Brugen af andet brændstof vil skade biopejsen og kan medføre personskaade!
- Påfyld **ALDRIG** biopejsen, hvis den er tændt eller varm!
- Påfyldning må **KUN** ske, når biopejsen er nedkølet og slukket! Sluk **ALTID** biopejsen med de medfølgende låg og derefter afvent nedkøling (minimum 45min) før gen-påfyldning.
- Bioethanolen påfyldes i det hvide absorberende materiale i brændkaret.
Materialet vil langsomt absorbere bioethanolen, mens der påfyldes, til den fulde kapacitet er nået.
Der må **IKKE** efterlades bioethanol, på den sorte stålpladen med brændhullerne.
Skulle det ske, at der spildes eller fejlhældes, aftørres det overskydende bioethanol forsigtigt, til pladen igen er tør.
Dette skal sikres, stålpladen skal være fri for bioethanol, inden biopejsen tages i brug.
- Brug altid medfølgende **påfyldningstragt** under påfyldning.
- Alt spild af bioethanol aftørres før brug af pejsen.
- Påfyld biopejsen med vejledende mængde afhængig af modellen.
- Undgå overfyldning. Påfyld **kun**, så det sugende hvide materiale i brænderen lige bliver mættet.
- OBS der må ikke ligge flydende bioethanol ovenpå det sugende materiale.

Modelbetegnelse

Model	Mål	kW*	Brændere	Kapacitet	Rum areal	Vægt
Retra Uno	25x47x16 cm	1,5	1	0,75	Min 12 kvm	6 kg
Retra Duo	45x55x20cm	3	2	1,3 l	Min 20 kvm	11 kg
Retra Corner	42x54x34cm	3	2	1,5 l	Min 20 kvm	14 kg
Retra Trio	66x80x25cm	4,5	3	2 l	Min 25 kvm	21 kg
Monima Uno	70x42x13cm	2	1	1 l	Min 15 kvm	10 kg
Monima Duo	100x42x13cm	4	2	2 l	Min 25 kvm	17 kg
Cora Uno	75x45x13cm	2	1	1 l	Min 15 kvm	10 kg
Cora Duo	105x45x13cm	4	2	2 l	Min 25 kvm	17 kg
Standa Uno	58,5x35x13cm	2	1	1 l	Min 15 kvm	7 kg
Standa Duo	88,5x35x13cm	4	2	2 l	Min 25 kvm	11 kg

* Effekten (kW) afhænger af den anvendte bioethanol. For det optimale resultat, anbefaler vi en bioethanol på 96%.

** Biopejse bør aldrig anvendes i aflukkede rum, med ringe eller ingen mulighed for udluftning. En forbrænding vil altid bruge ilt, vær derfor varsom med ikke at skabe et iltfattigt indemiljø.

Produktbeskrivelse

Din biopejse er designet, fremstillet og samlet i Danmark.

Der ydes 3 års garanti på konstruktions- og materialefejl.

Alle rettigheder til design, udvikling, produktion, markedsføring og salg af *Nordlys Denmark bioethanolpejse* ejes af:

Nordlys Denmark ApS

CVR: 36495464

Skanderborgvej 10

7600 Struer

Danmark

NORDLYS

D E N M A R K

DANSKE HÅNDBYGGEDE BIOPEJSE

Nordlys Denmark ApS
Skanderborgvej 10
7600 Struer
Danmark
+45 60 26 12 12
www.nordlysdenmark.dk
info@nordlysdenmark.dk